

Xerox Premium NeverTear

Resistenza e durata



Suggerimenti

1. Maneggiare sempre il supporto toccando solo i bordi per evitare di graffiarlo, sgualcirlo o lasciare le impronte.
2. Non rifilare i fogli prima di stamparli.
3. Nelle tirature lunghe si può verificare un accumulo di energia statica che può interferire con lo scorrimento e/o l'impilatura dei fogli.
4. Smazzare delicatamente i fogli prima di caricarli nel cassetto di alimentazione.
5. Se i file delle immagini contengono colori molto intensi, si possono registrare minimi spostamenti di colore nelle stampe fronte/retro.
6. Richiudere il prodotto nella confezione originale quando non viene utilizzato.
7. Si consiglia di alimentare al massimo lotti da 1000 fogli e di alimentare della carta tra un lotto e l'altro. Utilizzare 500 fogli di carta.
8. Per le altre stampanti a colori, la lunghezza delle tirature non dovrebbe superare i 500 fogli e si consiglia di alimentare della carta tra un lotto e l'altro. Utilizzare 50 fogli di carta.
9. Per le stampanti in bianco e nero eseguire tirature che comprendono al massimo 1000 fogli per volta e alimentare della carta tra un lotto e l'altro. Utilizzare 100 fogli di carta.

